


SOLENÓIDE/ SOLENOID SWITCH / SOLENOIDE

Solenóide ZM 612 12v

CAP ZM 612.96



Note: Copper extension terminal supplied only with standalon e cap assembly.
Nota: Terminal de extensão de cobre é vendido somente com a tampa reparo.

Código Original do Solenóide / Solenoid Original Code / Código Original del Solenoide

LUCAS:

76755
76759
76763
76786
76796
76800
76803
76804
76815
76820
76821
76823
76824
76826
76827
76837
76850
76852
76855
76871
76885
76891
76892
76894
76895
76897
76899
76902
76908
76940
76961
76982
77034
77035
77058
77157
77160
78871
TOB109
TOB113
TOB121
TOB134
TOB162

Código do Motor / Starter Code / Código del Motor

LUCAS:

25620
25621
25627
25673
26233
26236
26238
26248
26264
26266
26268
26269
26270
26271
26275
26278
26279
26283
26286
26288
26301
26310
26375
26412
26413
26422
27409
27417B
27419A
27419D
27420A
27432A
27433A
27533A
27543A

Aplicação / Used on / Application

**Marca Aplicao / Used
on / Aplicacn**

VEICULOS For Lucas M418G,
M127 series DD
starters. IHC,
ListerPetter and
MasseyFerguson.

**Marca Aplicao / Used
on / Aplicacn**